

# 271-002

DK	Gulv ventilator	2
SE	Golvfläkt i borstat stål	4
	Gulvvifte i børstet stål	
FI	Harjatusta teräksestä valmistettu lattiatuuletin	8
	Floor fan in brushed steel	
DE		
PL	Wentylator podłogowy ze stali matowej	
	Напольный вентилятор из матовой стали	

For at De kan få mest glæde af deres ventilator bedes De venligst gennemlæse denne brugsanvisning før De tager apparatet i brug. Vi anbefaler dem endvidere at gemme brugsanvisningen, hvis De på et senere tidspunkt skulle få brug for at få genopfrisket ventilatorens funktioner

#### **FUNKTIONSOVERSIGT**

- 1. Baggitter
- 2. Oscilleringsknap
- 3. Forgitter
- 4. Stander
- 5. Højdejusterings skrue
- 6. Fod

# VIGTIGE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER

- Vær opmærksom på, at spændingen på ventilatoren svarer til spændingen i stikkontakten.
- Brug kun ventilatoren til det, der står beskrevet i denne brugsanvisning.
- Stik aldrig fingre, blyanter eller andre ting gennem ventilationsgitteret, når ventilatoren kører.
- Sluk ventilatoren hvis den flyttes og ved rengøring.
- Ventilatoren bør opstilles på en fast plan overflade for at undgå, at den vælter.
- Ventilatoren bør ikke udsættes for stærk varme eller fugt, da dette kan skade de elektriske dele i apparatet.
- Ventilatoren må ikke nedsænkes i nogen former for væske.
- Det er ikke tilrådeligt at udsætte personer, især babyer og ældre mennesker, for en kontinuerlig kold luftstrøm.

- Ventilatoren bør opbevares utilgængeligt for børn.
  - Sørg for at ledningen ikke kommer i klemme under apparatet, i skuffer, bag hylder m.v.
- Læg heller ikke ledningen under tæpper el. lignende.
- Sørg for at ledningen holdes væk fra trafikeret område, så der ikke snubles over den.
- Såfremt apparatet eller ledningen skulle blive beskadiget, undlad da at benytte apparatet.
   Indlever det til fagmand for reparation.
- Brug kun apparatet indendørs.

#### **OPSTILLING AF VENTILATOREN**

- Skru vingeskruen af motorpinden.
- Sæt baggitteret på motorpinden. Vær opmærksom på at de 2 huller på motoren passer med de 2 huller på baggitteret. Sæt vingeskruen på og skru fast.
- Sæt vingen på motorpinden og stram skruen forsvarligt.
- Sæt forgitteret på baggitteret og fastgør det med metal clipsene. Skru den lille skrue fast.

#### **BRUG**

Ventilatoren har 3 hastighedsindstillinger:

- 0 Ventilatoren er slukket
- 1 Ventilatoren arbejder på laveste hastighed
- 2 Ventilatoren arbejder på mellemste hastighed
- 3 Ventilatoren arbejder på højeste hastighed

Ventilatoren kan arbejde i oscillerende eller stillestående funktion. Ved at trække op i oscilleringsknappen aktiveres oscilleringen.

Gulvventilatoren kan indstilles i højden. Ved at løsne skruen på standeren kan denne føres op eller ned efter ønske. Stram skruen i den ønskede indstilling.

#### RENGØRING

- Sluk altid for stikkontakten og tag stikket ud før ventilatoren rengøres.
- Rengør delene med en mild sæbe samt en fugtig klud, og sørg for at alle sæberester bliver fjernet.
- Brug aldrig slibende eller opløsende rengøringsmidler.
- Ventilatoren må ikke nedsænkes i nogen former for væske.

#### GARANTIEN GÆLDER IKKE

- Hvis ovennævnte ikke iagttages.
- Hvis apparatet har været misligholdt, været udsat for vold eller lidt anden form for overlast.
- For fejl som måtte opstå grundet fejl på ledningsnettet.
- Hvis der har været foretaget uautoriseret indgreb i apparatet.

Grundet konstant udvikling af vore produkter på funktions- og design-siden forbeholder vi os ret til ændringer af produktet uden forudgående varsel.

ADVARSEL: For at reducere risikoen for brand eller elektrisk chok, benyt aldrig apparatet sammen med en elektronisk regulering.

#### IMPORTØR:

Adexi Group


Der tages forbehold for trykfejl i brugsanvisningen



För att du skall få ut så mycket som möjligt av din fläkt är det lämpligt att du läser igenom denna bruksanvisning innan du tar apparaten i bruk. Vi föreslår även att du sparar bruksanvisningen för framtida bruk.

# **FUNKTIONSÖVERSIKT**

- 1. Bakre galler
- 2. Oscilleringsknapp
- 3. Främre galler
- 4. Stativ
- 5. Höjdjusteringsskruv
- 6. Fot



# VIKTIGA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

Försäkra dig om att spänningen för fläkten är den samma som den i vägguttaget.

- Använd endast fläkten till det som står beskrivet i denna bruksanvisning.
- Stick inte in fingrarna, pennor eller andra föremål genom fläktgallret när fläkten är igång.
- Stäng alltid av fläkten om den skall flyttas och vid rengöring.
- Fläkten bör ställas på ett stadigt plant underlag för undvika att den välter.
- Utsätt inte fläkten för stark värme eller fukt, eftersom detta kan skada de elektriska delarna i apparaten.
- Fläkten får inte komma i kontakt med någon form av vätska.
- Det är inte tillrådligt att utsätta personer, särskilt barn och äldre människor, för en kontinuerlig kall luftström.
- Fläkten skall förvaras oåtkomligt för barn.
- Försäkra dig om att sladden inte kommer i kläm under apparaten, i skåp, bakom hyllor etc.

- Lägg inte heller sladden under mattor eller liknande.
- Se till att sladden inte ligger så att man snubblar på den.

Undvik att använda apparaten om den eller sladden blir skadad. Lämna fläkten till fackman för reparation.

Använd endast apparaten inomhus.

# MONTERING AV FLÄKTEN

- Skruva loss vingskruven från motoraxeln.
- Sätt det bakre gallret på motoraxeln.
  Försäkra dig om att de två hålen på motorn överensstämmer med de två hålen i det bakre gallret. Skruva fast vingskruven igen.
- Sätt fläktrotorn på motoraxeln och dra åt skruven hårt.
- Placera det främre gallret på det bakre och fäst det med metallclipsen. Skruva fast den lilla skruven

## **ANVÄNDNING**

Fläkten har 3 hastighetsinställningar:

- 0 Fläkten är avstängd
- 1 Fläkten arbetar på lägsta hastighet
- 2 Fläkten arbetar på mediumhastighet
- 3 Fläkten arbetar på högsta hastighet

Fläkten kan arbeta oscillerande eller stillastående. Tryck på oscilleringsknappen för att aktivera oscilleringsfunktionen.

Golvfläkten kan höjdinställas. Genom att lossa skruven på stativet kan du föra det till önskad höjd. Dra åt skruven vid den önskade inställningen.

# **RENGÖRING**

- Stäng alltid av fläkten och dra ur kontakten före rengöring.
- Rengör delarna med ett milt rengöringsmedel och en fuktig trasa och försäkra dig om att alla rester av rengöringsmedlet avlägsnas.
- Använd aldrig slipande rengöringsmedel eller lösningsmedel.
- Fläkten får inte komma i kontakt med någon form av vätska

# GARANTIN GÄLLER INTE I FÖLJANDE FALL

- I det fall ovannämnda inte iakttages.
- I det fall apparaten har missbrukats, blivit utsatt f\u00f6r v\u00e4ld eller annan form av \u00f6verbelastning.
- För fel som har uppstått på grund av fel på elnätet.
- I det fall ingrepp har gjorts i apparaten av ej auktoriserad person.

På grund av konstant utveckling av våra produkter både på funktions- och designsidan förbehåller vi oss rätten till ändringar av våra produkter utan att meddela detta.

VARNING! För att reducera risken för brand eller elektriska stötar får apparaten inte användas tillsammans med elektronisk reglering/timer.

## IMPORTÖR:

Adexi Group

Förbehåll för tryckfel i bruksanvisningen.



For å få mest mulig glede av viften ber vi deg lese nøye gjennom bruksanvisningen før bruk. Vi anbefaler også at du tar vare på bruksanvisningen, slik at du kan slå opp i den ved senere anledninger.

#### **OVERSIKT OVER FUNKSJONER**

- 1. Bakre gitter
- 2. Knapp for rotering
- 3. Fremre aitter
- 4. Stativ
- 5. Høydejusteringsskrue
- 6. Fot



## VIKTIGE SIKKERHETSREGLER

Kontroller at spenningen til viften stemmer overens med spenningsstyrken i huset ditt.

- Ikke bruk viften til andre formål enn de som er beskrevet i denne bruksanvisningen.
- Stikk aldri fingre, penner eller andre gjenstander inn i viftegitteret mens viften er i bruk.
- Slå av viften før den flyttes eller rengjøres.
- Viften bør plasseres på et stabilt og jevnt underlag for å unngå at den velter.
- Ikke utsett viften for høy varme eller fuktighet, da dette kan forårsake skade på alle elektriske komponenter.
- Legg aldri apparatet i noen form for væske.
- Vi anbefaler ikke at personer, spesielt babyer og eldre, utsettes for en kontinuerlig kald luftstrøm.
- Oppbevar viften utilgjengelig for barn.
- Kontroller at ledningen ikke kommer i klem under apparatet, i skuffer, bak hyller o.l.

- Ikke la ledningen ligge under gulvtepper, ryer o.l.
- Pass på at ledningen ikke ligger på steder med stor gjennomgangstrafikk for å unngå at noen trår på den.
- Ikke bruk apparatet dersom det eller ledningen er skadet. Lever det til en fagmann for reparasjon.
- Apparatet er kun beregnet til innendørs bruk.

#### MONTERE VIFTEN

- Fjern vingeskruene fra motorstangen.
- Plasser det bakre gitteret på motorstangen.
  Pass på at de 2 hullene på motoren passer overens med de 2 hullene på det bakre gitteret. Sett i vingeskruene og trekk godt til.
- Fest bladet på motorstangen og stram skruen forsiktig.
- Monter det fremre gitteret inntil det bakre og fest dem sammen med metallklipsene. Stram den lille skruen.

#### **BRUK**

Viften har 3 hastighetstrinn:

- 0 Viften er av
- 1 Laveste hastighet
- 2 Middels hastighet
- 3 Maksimal hastighet

Viften kan brukes i roterende eller stasjonær modus. Trykk på knappen for rotering for å aktivere roterende modus.

Høyden til gulvviften kan reguleres. Løsne skruen for å trekke stativet opp eller skyve det ned etter behov. Stram skruen når stativet har ønsket lengde.

#### RENGJØRING

- Slå av viften og trekk ut støpselet før du rengjør den.
- Rengjør delene med en fuktig klut og mildt rengjøringsmiddel. Sørg for å fjerne alle såperester.
- Ikke bruk slipende rengjøringsmidler eller løsemidler.
- Legg aldri apparatet i noen form for væske.

#### **GARANTIEN GJELDER IKKE:**

- Dersom bruksanvisningen ikke er fulgt.
- Dersom apparatet er blitt uheldig håndtert, utsatt for hard behandling eller skadet på annen måte.
- Feil som kan ha oppstått som følge av feil i strømforsyningen.
- Dersom apparatet er blitt reparert av uautoriserte personer.

På grunn av den kontinuerlige utviklingen av produktene våre med hensyn til funksjon og design forbeholder vi oss retten til å endre produktet uten forvarsel.

ADVARSEL: For å redusere faren for brann og elektrisk støt må du aldri bruke apparatet sammen med et elektronisk tidsur.

#### IMPORTØR:

Adexi Group


Vi tar forbehold om trykkfeil.

Lue nämä ohjeet huolellisesti, ennen kuin käytät tuuletinta ensimmäisen kerran.

Suosittelemme myös, että säilytät nämä ohjeet. Näin voit perehtyä tuulettimen eri toimintoihin myöhemminkin.

#### **TUULETTIMEN OSAT**

- 1. Takaritilä
- 2. Oskillointipainike
- 3. Eturitilä
- 4. Jalusta
- 5. Korkeudensäätöruuvi
- 6. Alusta



# TÄRKEITÄ TURVAOHJEITA

Varmista, että tuulettimen jännite vastaa verkkoiännitettä.

- Käytä tuuletinta vain käyttöoppaassa kuvattuihin tarkoituksiin.
- Älä koskaan työnnä sormiasi, kyniä tai muita esineitä tuuletinritilään laitteen ollessa toiminnassa.
- Kytke virta pois ennen tuulettimen siirtämistä tai puhdistamista.
- Sijoita tuuletin vakaalle ja tasaiselle alustalle, jotta se ei kaadu.
- Älä altista tuuletinta korkealle kuumuudelle tai kosteudelle, koska ne saattavat vaurioittaa sähkökomponentteja.
- Älä upota laitetta nesteeseen.
- Varsinkaan vanhusten ja pikkulasten ei tulisi altistua jatkuvalle viileälle ilmavirralle.
- Pidä tuuletin lasten ulottumattomissa.
- Varmista, että virtajohto ei jää puristuksiin laitteen alle, laatikkojen väliin, hyllyjen taakse jne.

Älä ohjaa tuulettimen virtajohtoa kulkemaan mattojen ym. alta.

Varmista, että virtajohto ei kulje kulkuväylillä, iotta kukaan ei kompastu iohtoon.

Älä käytä laitetta, jos se tai virtajohto on vaurioitunut. Anna korjaus ammattilaisen tehtäväksi.

Vain sisäkävttöön.

#### **TUULETTIMEN ASENNUS**

- Irrota siipiruuvi moottorin tapista.
- Kiinnitä takaritilä moottorin tappiin. Varmista, että moottorissa olevat 2 reikää ovat kohdakkain takaritilän reikien kanssa. Kiinnitä siipiruuvi ja ruuvaa se tiukasti paikalleen.
- Aseta siipi moottorin tapin päälle ja kiristä ruuvi varovasti.
- Aseta etu- ja takaritilä vastakkain ja kiinnitä ne toisiinsa metallikiinnikkeillä. Kiristä pieni ruuvi.

# KÄYTTÖ

Tuulettimessa on 3 nopeutta:

- 0 tuuletin on pois päältä
- 1 pieni tuuletusnopeus
- 2 keskinopeus
- 3 suuri tuuletusnopeus

Tuuletin toimii sekä oskilloivasti liikkuen sivulta sivulle että paikallaan puhaltaen ilmaa suoraan eteenpäin. Käynnistä oskillointitoiminto painamalla oskillointipainiketta.

Tuulettimen korkeutta voidaan säätää. Siirrä tuuletinta jalustassa ylös- tai alaspäin löysäämällä ruuvia. Kun tuuletin on haluamallasi kohdalla, kiristä ruuvi.

#### **PUHDISTUS**

- Katkaise tuulettimesta virta ja irrota virtajohto pistorasiasta ennen laitteen puhdistusta.
- Puhdista osat kostealla liinalla ja miedolla puhdistusaineella. Varmista, että tuulettimen pintaan ei jää pesuainetta.
- Älä koskaan käytä hankaavia puhdistusaineita tai liuottimia.
- Älä upota laitetta nesteeseen.

#### TAKUU EI OLE VOIMASSA

- jos edellä mainittuja ohjeita ei noudateta
- jos laitetta on käsitelty väärin, rajusti tai se on kärsinyt muita vaurioita
- jos syntyneet viat johtuvat sähköverkon vioista
- jos laitetta on korjattu luvattomasti.


Kehitämme jatkuvasti tuotteidemme toimivuutta ja muotoilua, minkä vuoksi pidätämme itsellämme oikeuden muuttaa tuotetta ilman etukäteisilmoitusta.

VAROITUS: Älä koskaan käytä laitetta elektronisen ajastimen kanssa tulipalon ja sähköiskun ehkäisemiseksi.

# Maahantuoja:

Adexi Group

Valmistaja ei vastaa painovirheistä.



We also recommend that you keep the instructions for future reference, so that you can remind yourself of the functions of the fan.

#### **OVERVIEW OF FUNCTIONS**

- 1. Rear cage
- 2. Oscillation button
- 3. Front cage
- 4. Stand
- 5. Height adjustment screw
- 6. Base



#### IMPORTANT SAFETY MEASURES

Please ensure that the voltage of the fan corresponds to the mains voltage.

- Use the fan only for the purpose(s) defined in the user guide.
- Never insert your fingers, pencils or other objects through the fan cage during operation.
- Switch the fan off before moving or cleaning.
- The fan should be set up on a stable and level surface to avoid it being knocked over.
- Do not expose the fan to excessive heat or humidity, as this can cause damage to the electrical components.
- Do not immerse in any form of liquid.
- It is not advisable to expose people, in particular babies and the elderly, to a continuous stream of cold air.
- The fan should be kept out of the reach of children.

Ensure that the cable does not get caught beneath the device, in drawers, behind shelves etc.

Do not run the cable under carpets, rugs, etc.

- Ensure the cable is kept away from busy areas to avoid anyone tripping over it.
- Do not use if the device or cable becomes damaged. Take it to a specialist for repair.
- For indoor use only.

#### SETTING UP THE FAN

- Remove the wing screw from the motor pin.
- Fit the rear cage onto the motor pin. Make sure that the 2 holes on the motor match the 2 holes on the rear cage. Fit the wing screw and screw it on firmly.
- Put the blade on the motor pin and carefully tighten the screw.
- Fit the front cage onto the rear cage and fix them together using the metal clips. Tighten the small screw.

#### USE

The fan has 3 speed settings:

- 0 Fan is off
- 1 Lowest speed
- 2 Medium speed
- 3 Top speed

The fan can operate in oscillating or stationary mode. Press the oscillation button to activate the oscillating mode.

The height of the floor fan can be adjusted. Loosen the screw to move the stand up or down as required. Tighten the screw at the desired position.

#### **CLEANING**

- Always switch the fan off and unplug it before cleaning.
- Clean the parts using a damp cloth and a mild detergent, and ensure that all detergent residue is removed.
- Never use abrasive cleaning agents or solvents.
- Do not immerse in any form of liquid.

#### THE GUARANTEE DOES NOT APPLY

- If the instructions given above are not observed.
- If the appliance has been mishandled, subjected to rough treatment, or has suffered any other form of damage.
- For faults that may have arisen as a result of faults in your electricity supply.
- If the appliance has been subject to unauthorised repairs.

Due to the constant development of our products in terms of function and design, we reserve the right to make changes to the product without prior warning.

#### **IMPORTER**

Adexi Group

We cannot be held responsible for any printing errors.

WARNING: In order to reduce the risk of fire or electric shock, never use the appliance together with an electronic timer.

Bevor Sie Ihren Ventilator erstmals in Gebrauch nehmen, sollten Sie diese Anleitung sorgfältig durchlesen.

Bewahren Sie die Anleitung bitte auf, um sich jederzeit über die Funktionen des Ventilators informieren zu können.

# **FUNKTIONSÜBERSICHT**

- 1. Hintergitter
- 2. Oszillationsschalter
- 3. Vordergitter
- 4. Stativ
- 5. Höheneinstellschraube
- 6. Fuß



## WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

Die Spannung des Ventilators muss mit der Netzspannung übereinstimmen.

- Benutzen Sie den Ventilator nur zu den in der Bedienungsanleitung genannten Zwecken.
- Während des Betriebs niemals Finger, Stifte oder andere Gegenstände durch das Gitter stecken.
- Den Ventilator vor dem Umstellen oder Reinigen ausschalten.
- Den Ventilator auf eine stabile und ebene Oberfläche stellen, um ein Umfallen zu vermeiden.
- Den Ventilator keiner starken Hitze oder Feuchtigkeit aussetzen, da dies die elektrischen Komponenten beschädigen kann.
- Nie in Wasser oder andere Flüssigkeiten tauchen.
- Personen, vor allem Säuglinge und ältere Menschen, sollten niemals einem dauerhaften kalten Luftstrom ausgesetzt werden.

- Den Ventilator außer Reichweite von Kindern halten.
- Achten Sie darauf, dass das Kabel nicht unter dem Gerät, in Schubladen, hinter Regalen etc. eingeklemmt wird.
- Das Kabel nicht unter Teppichen etc. führen.
- Achten Sie darauf, das Kabel nicht durch Durchgangsbereiche zu führen, damit niemand darüber stolpert.
- Den Ventilator nicht verwenden, wenn er oder das Kabel defekt ist. Lassen Sie ihn von einem Fachmann reparieren.
- Darf nur im Innenbereich verwendet werden.

#### **AUFSTELLEN DES VENTILATORS**

- Flügelschraube vom Motorstift entfernen.
- Das hintere Gitter auf den Motorstift aufsetzen. Achten Sie darauf, dass die beiden Löcher auf dem Motor auf die beiden Löcher des hinteren Gitters passen.
   Flügelschraube wieder aufsetzen und fest ziehen.
- Den Rotor auf den Motorstift setzen und die Schraube festziehen.
- Das Vordergitter auf das Hintergitter setzen und mit den Metallklammern befestigen. Die kleine Schraube festziehen.

#### ANWENDUNG

Der Ventilator verfügt über drei Geschwindigkeitsstufen:

- 0 Ventilator ist ausgeschaltet
- 1 Niedrigste Geschwindigkeit
- 2 Mittlere Geschwindigkeit
- 3 Höchstgeschwindigkeit

Der Ventilator kann oszillierend oder stationär betrieben werden. Betätigen Sie den Oszillationsschalter, um die Oszillation zu aktivieren. Die Höhe des Standventilators kann verstellt werden. Schraube lösen und das Stativ wie gewünscht höher oder niedriger einstellen. Schraube in der gewünschten Position festdrehen.

#### REINIGUNG

- Den Ventilator vor dem Reinigen stets ausschalten und den Stecker ziehen.
- Die Teile mit einem feuchten Tuch und mildem Reiniger säubern und darauf achten, dass keine Reinigerrückstände zurückbleiben.
- Keine Scheuer- oder Lösungsmittel verwenden.
- Nie in Wasser oder andere Flüssigkeiten tauchen.

#### DIE GARANTIE ERLISCHT

- wenn die obigen Hinweise nicht befolgt wurden.
- wenn das Gerät unsachgemäß bedient oder auf irgendeine andere Weise beschädigt wurde.
- bei Defekten, die durch Fehler Ihrer Stromversorgung verursacht wurden.
- wenn das Gerät von einer nicht autorisierten Person repariert wurde.

Aufgrund der kontinuierlichen Weiterentwicklung von Funktion und Design unserer Produkte behalten wir uns das Recht auf Produktänderungen ohne vorherige Ankündigung vor.

#### **IMPORTEUR**

Adexi Group

Druckfehler vorbehalten.

ACHTUNG: Um die Gefahr eines Brandes oder Stromschlags zu minimieren, darf das Gerät nie über eine elektronische Zeitschaltuhr betrieben werden. Aby móc skorzystać ze wszystkich funkcji wentylatora, należy najpierw dokładnie zapoznać się z poniższymi instrukcjami.

Zaleca się zachowanie tych instrukcji do przyszłego użytku, na wypadek konieczności przypomnienia sobie sposobu korzystania z funkcji wentylatora.

## **OPIS URZADZENIA**

- 1. Tylna osłona
- 2. Wyłącznik ruchomej czaszy
- 3. Przednia osłona
- 4. Stojak
- 5. ruba regulująca wysokość
- 6. Podstawa



## ZASADY BEZPIECZNEGO UŻYTKOWANIA

Należy sprawdzić, czy napięcie wentylatora odpowiada napięciu sieci elektrycznej.

- Z wentylatora korzystać tylko w sposób opisany w instrukcji użytkowania.
- W czasie pracy urządzenia nie wkładać palców, ołówków ani innych przedmiotów w osłonę wentylatora.
- Wyłączyć wentylator przed jego przeniesieniem lub czyszczeniem.
- Wentylator umieścić na stabilnej i równej powierzchni, aby uniknąć ryzyka jego przewrócenia.
- Nie umieszczać wentylatora w miejscach charakteryzujących się wysoką temperaturą lub wilgotnością, gdyż może to spowodować uszkodzenie podzespołów elektrycznych.
- Nie zanurzać urządzenia w żadnym płynie.
- Przebywanie pod bezpośrednim wpływem ciągłego strumienia zimnego powietrza jest niewskazane, zwłaszcza w przypadku osób starszych i małych dzieci.

Wentylator winien znajdować się w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Uważać, aby przewód elektryczny nie został zakleszczony za wentylatorem, w szufladzie, za szafa itp.

- Nie umieszczać przewodów pod dywanami, chodnikami itd.
- Przewód poprowadzić w taki sposób, aby wyeliminować możliwość zaczepienia się o niego.
- Nie używać urządzenia, jeśli samo urządzenie lub przewód są uszkodzone. Naprawy powierzać specjalistycznemu punktowi serwisowemu.
- Używać wyłącznie w pomieszczeniach zadaszonych.

#### MONTAŻ

- Wyjąć śrubę motylkową z trzpienia silnika.
- Umieścić tylną osłonę na trzpieniu silnika.
  Sprawdzić, czy 2 otwory na silniku pokrywają się z 2 otworami na tylnej osłonie. Dokręcić śrubą motylkową.
- Umieścić skrzydło na trzpieniu silnika i starannie dokrecić śrube.
- Umieścić przednią oslonę na tylnej i połączyć je ze sobą za pomocą metalowych zacisków. Dokręcić małą śrubę.

#### UŻYTKOWANIE

Wentylator ma 3 ustawienia prędkości:

- 0 Wentylator jest wyłączony.
- 1 Prędkość najniższa
- 2 Prędkość średnia
- 3 Prędkość najwyższa

Czasza wentylatora może być nieruchoma bądź się obracać. Do włączenia trybu ruchomej czaszy służy właściwy wyłącznik.

Wysokość wentylatora podłogowego można regulować. Aby zmienić wysokość, należy poluzować odpowiednią śrubę. Po ustawieniu właściwej wysokości śrubę należy dokręcić.

OSTRZEŻENIE: Aby ograniczyć ryzyko wystąpienia pożaru lub porażenia prądem, nigdy nie używać urządzenia wraz z timerem elektronicznym.

#### **CZYSZCZENIE**

- Przed czyszczeniem wentylatora należy go zawsze wyłączyć i wyjąć przewód z gniazda sieci elektrycznej.
- Poszczególne części czyścić wilgotną ściereczką z łagodnym środkiem czyszczącym i dopilnować usunięcia jego pozostałości.
- Nigdy nie stosować środków o działaniu ściernym ani rozpuszczalników.
- Nie zanurzać urządzenia w żadnym płynie.

# GWARANCJA NIE OBEJMUJE NASTĘPUJĄCYCH PRZYPADKÓW:

- Nieprzestrzeganie podanych powyżej instrukcji.
- Użytkowanie urządzenia niezgodne z jego przeznaczeniem, nieostrożne użytkowanie oraz spowodowanie różnej postaci uszkodzeń.
- Uszkodzenia spowodowane nieprawidłowym działaniem sieci elektrycznej.
- Przeprowadzanie napraw urządzenia przez nieupoważnione osoby.

Z powodu ciągłego udoskonalania naszych produktów w zakresie ich działania i wzornictwa zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w produktach bez uprzedzenia.

#### IMPORTER

Adexi Group

Firma nie ponosi odpowiedzialności za błędy w druku.

Перед первым использованием вентилятора внимательно прочитайте эти инструкции, чтобы наилучшим образом его эксплуатировать.

Кроме того, рекомендуется сохранить эти инструкции, чтобы в будущем можно было вспомнить некоторые функции устройства.

## ОБЗОР ФУНКЦИЙ

- 1. Задняя решетка
- 2. Кнопка поворота корпуса
- 3. Передняя решетка
- 4. Стойка
- 5. Винт регулировки высоты
- 6. Основание



#### ВАЖНЫЕ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Убедитесь, что рабочее напряжение вентилятора соответствует напряжению сети.

- Используйте вентилятор только для целей, которые указаны в настоящем руководстве.
- Не вставляйте пальцы, карандаши и другие предметы в отверстия решетки вентилятора во время работы.
- Перед переносом или чисткой выключайте устройство.
- Вентилятор должен быть установлен на устойчивой ровной поверхности, чтобы избежать его опрокидывания.
- Не подвергайте устройство воздействию сильного теплового излучения и чрезмерной влажности, поскольку это может привести к повреждению электрических компонентов.
- Не допускайте погружения устройства в любую жидкость.

Не рекомендуется подвергать людей, особенно детей и лиц пожилого возраста, постоянному потоку холодного воздуха. Храните устройство в недоступном для детей месте.

- Убедитесь, что кабель не попал случайно под устройство, в ящики, за полки и т.д.
- Не прокладывайте кабель под коврами, напольными покрытиями и т.д.
- Не прокладывайте кабель в местах большого скопления людей, где на него могут наступить.
- Не используйте устройство, если повреждено само устройство или кабель питания. Обратитесь для ремонта к специалисту.
- Только для использования внутри помещения.

## Установка вентилятора

- Снимите винт-барашек с вывода двигателя.
- Установите заднюю решетку на вывод двигателя. Убедитесь, что 2 отверстия двигателя совпадают с 2 отверстиями задней решетки. Установите винтбарашек и крепко закрутите его.
- Наденьте лопасть вентилятора на вывод двигателя и осторожно затяните винт.
- Установите переднюю решетку поверх задней решетки и скрепите их при помощи металлических зажимов. Затяните маленький винт.

#### ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Вентилятор имеет 3 скорости: Вентилятор выключен Низкая скорость Средняя скорость Высокая скорость Вентилятор может работать в режиме поворачивающегося корпуса или в неподвижном режиме. Нажмите кнопку поворота, чтобы активизировать режим поворачивающегося корпуса.

Можно отрегулировать высоту напольного вентилятора. Ослабьте винт, чтобы переместить стойку вверх или вниз на нужную высоту. Затяните винты в необходимом положении.

#### **ЧИСТКА**

- Всегда выключайте вентилятор и вынимайте вилку из розетки перед чисткой.
- Производите чистку деталей при помощи влажной ткани и мягкого моющего средства. После очистки все остатки средства должны быть удалены.
- Не используйте абразивные моющие средства и растворители.
- Не допускайте погружения устройства в любую жидкость.

# ГАРАНТИЯ НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ НА СЛЕДУЮЩИЕ СЛУЧАИ

- Невыполнение вышеуказанных инструкций.
- Грубое обращение с прибором, наличие любого повреждения.
- Неисправность возникла в результате сбоя электросети.
- Несанкционированный ремонт прибора.

В виду постоянной работы по улучшению функциональных возможностей и дизайна наших товаров мы оставляем за собой право изменять изделие без предварительного уведомления.

#### **ИМПОРТЕР**

Adexi Group

Мы не несем ответственность за возможные опечатки.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Во избежание пожара или поражения электрическим током, никогда не используйте прибор вместе с электронным таймером.